

Centrimaster Genius

Neuer Zentrierständer von Centrimaster.

Ein Ständer für alle Laufradgrößen (auch 29 er) mit und ohne Decke.

Die Radaufnahme im Ständer ist mit Muttern oder Schnellspanner möglich für einen sicheren Halt.

Hinweis: Beim Einsatz mit Schnellspanner entfernen Sie zuvor die Federn.

Für Steckachsen mit Adapter (optional, nicht im Lieferumfang enthalten).

Der Ständer steht alleine und kann stufenlos in der Neigung verstellt werden für optimales Arbeiten.

Die angestellte Messeinrichtung arbeitet dynamisch.

Anzeige für Seite und Höhe sind getrennt und in einem Blickfeld.

Dies ist vorteilhafter wie bei Messuhren.

Zum Lieferumfang gehört eine Zentrierlehre für alle Raddurchmesser die individuell einstellbar ist.

Das heißt: Mitte prüfen an der Zentrierlehre, Rad aufspannen und halben Lichtspalt an der Anzeige einstellen.

Rad zur Null zentrieren; fertig (beachten Sie die Arbeitsrichtung beim zentrieren).

Die Zeiger können gesperrt werden wenn ein neues Rad aufgespannt wird für optimales Handling.

**Für Arbeiten mit Reifen wird einfach der Höhenschlagmesser abgezogen (ohne Werkzeug).
Auch Bremscheiben können an der Anzeige kontrolliert werden.**

Bedienung:

Montieren Sie den Zentrierständer wie auf dem Foto zu sehen.

Prüfen Sie mit der Zentrierlehre die Mittigkeit Ihres Rades.

Halbieren Sie die ermittelte Abweichung des Lichtspaltes.

Spannen Sie das Rad im Zentrierständer so fest das die Felge nach links mittig zu zentrieren ist.

Justieren Sie links an der Rändelschraube die Seitenschlaganzeige so das der ermittelte halbe Lichtspalt die Entfernung zu Nulllinie darstellt.

Zentrieren Sie nun an der Anzeige zur Null.

Achten Sie auf eine gleichmäßige Speichenspannung.

Viel Erfolg: